


[illegible]

LX-BL-MA01-DH-05
 Número de Equipo dentro del Bloque
 Tipo de Equipo
 Código del Módulo de Alimentación del Bloque
 Nombre del Bloque
 Número de Lata de Comunicación

[illegible]